


USTAWIENIE KOTŁA I PODŁĄCZENIE NEUTRALIZATORA SKROPLIN



OZNACZENIA

- A** – kocioł na podstawie
- B** – syfon dostarczany wraz z kotłem
- C** – neutralizator z wkładem węglowym

Wskazówka

W przypadku stosowania oleju opałowego DIN 51605-EL-1 o niskiej zawartości siarki (zawartość siarki ≤ 50 mg/kg zgodnie z instrukcją ATV-DVWK-A 251 użycie urządzenia neutralizacyjnego nie jest konieczne.